



Kipsirosetin kiinnitysohje

Tarvittavat työkalut:

- pora ja puukko, jos rosetissa ei ole valmiiksi reikää
- OIVA –kittiä
- kittilasta
- pohjamaali, pensseli
- kiinnitysruuvit
- tukipuu (rosetin ja lattian väliin)

Tee rosettiin reikä valaisimen asennusta varten. Reiän teko onnistuu parhaiten poraamalla rosettiin ensin reikä ja suurentamalla sitä puukolla vuoleamalla. Älä lyö reikää kipsiin! (Usein reikä on rosetissa jo valmiina.)

Jos sähköjohdot kulkevat katossa pintavetona, on rosetin liitospintaan sahattava ura sähköjohtoa varten tavallisella sahalla. Rosetin kiinnitys kannattaa varmistaa kitin lisäksi myös ruuvaamalla. Poraamiseen valmiiksi 2-4 kiinnitysreikää.

Kiinnityskitin on kuivuttava 12 tuntia. Täksi ajaksi rosetti on tuettava kattoon vasten kiilaamalla tukipuu lattian ja rosetin väliin. Tukipuuta käytettäessä puun molempiin päihin on laitettava pehmikettä, ettei rosetti tai lattia naarmutu.

Puhdista rosetti ylimääräisestä kipsipölystä ja levitä sen liitospinnalle OIVA –kittiä tasainen 3-4 mm kerros kittilastalla.

Paina rosetti kattoon vasten. Kitin tulisi kunnolla levitettyinä pursuta reunojen yli. Pyyhi ylimääräinen pois kostutetulla sormella. Rosetin ja katon väliin ei saa jäädä rakoa.

Jos olet porannut kiinnitysreiät rosettiin, asenna nyt ruuvit ja peitä niiden kannat kitillä.

Anna kuivua 12 tuntia ennen maalaamista. Kipsi on huokoista ja vaatii pohjamaalin. Ruusukkeeseen voi maalata esim. Jehu –pohjamaalilla. Anna kuivua ja maalaa haluamallasi maalilla.